# SPYG OPTIMA FULL HD IP KAMEPA

Руководство пользователя ІМХ323+НІ3516СV200

Благодарим Вас за приобретение IP Камеры Spyg Optima. Пожалуйста, прочтите эту инструкцию перед использованием внимательно. Обратитесь к полному руководству пользователя для получения дополнительной информации - она находится на компакт-диске.

1 Комплект поставки

- 1. После приобретения, откройте коробку и проверьте камеру на предмет внешних повреждений.
- 2. В списке ниже приведен комплект поставки:

Accessories list

Наименование	Количество
IP камера Spyg Optima	1
Компакт диск	1
Данное руководство	1



Прочтите внимательно. В этом руководстве есть важные моменты по настройке и использованию камеры.



Будьте внимательны при установке и эксплуатации камеры, это электрический прибор, соблюдайте правила безопасности.

# 2 Примечания

- Перед использованием камеры, пожалуйста, прочтите это руководство внимательно и убедитесь, что источник питания камеры функционирует нормально.
- Пожалуйста устанавливайте камеру согласно требованиям производителя - чтобы установить устройство профессионально обратитесь к сертифицированным инсталляторам.
- Для предотвращения деградации сенсора, запрещается направлять камеру на яркие источники свете в течении длительного времени.
- Если объектив загрязнен или запотел, пожалуйста, используйте сухую мягкую ткань, чтобы очистить его.
- 5. Оборудование не должно быть установлено рядом с потоком воздуха с кондиционера, в противном случае на линзе появится конденсат и изображение ухудшится.
- При установке, ремонте или очистке оборудования, пожалуйста, убедитесь, что питание выключено.
- Не устанавливайте камеру в местах которые могут вызвать ее перегрев- близко к источниками высокой температуры, обратите внимание на вентиляцию.
- Во избежание повреждения камеры и поражения электрическим током, демонтаж оборудования должны производить сертифицированные инсталляторы.
- Недопустимо устанавливать камеры в среде подверженной действию сильного магнитного поля и лазерного излучения.
- Если в месте установки часто случаются грозы, пожалуйста примите меры по установке грозозащиты и заземления.
- 11. Механические повреждения нанесенные пользователем при установке могут привести к снятию камеры с гарантии.

#### Напоминание:

- Электропитание выходное напряжение, ток, полярность напряжения и рабочее напряжение должно соответствовать требованиям данного оборудования использующего РоЕ.
- Установите устройства грозозащиты если камера применяется в регионах с частыми грозами.
- Для получения видео высокого качества, пожалуйста, убедитесь, что сетевое подключение является стабильным и надежным.

## 3 Возможности

- Работа в режиме ультра-низкой освещенности без падения производительности, поддержка функции ABLC для изображения.
- 2. Поддержка настройки через браузер.
- 3. Поддержка двойного потока.
- Поддержка OSD, настроек цвета, яркости, насыщенности и параметров цифрового шумоподавления.
- Поддержка в режиме реального времени передачи видео и обнаружение движения.
- Поддержка удаленного мониторинга через протокол ONVIF2.4. Функция ИК-переключателя.
- Поддержка Р2Р сетевой платформы для мобильных устройств.

# 4 Параметры

Конфигурация	Sony IMX323+HI3516CV200
Описание	НІ 2MP IP камера
Сенсор	1/2.9" 2.19 Мегапиксельный СМОS сенсор.
Минимальное освещение	0.01Lux
Сигнал/Шум отношение	>50db
Затвор	1/25—1/10000s(настраивается)
WDR	Поддерживает
Объектив	2.8mm/3.6mm/4mm/6mm/8mm/2.8- 12mm(варио) и другие варианты
День/Ночь	ICR-инфракрасный фильтр
Сжатие видео	H.264/AVI/JPEG/MJPEG
Бит рейт	64-12000 Кбит
Макс разрешение	1920×1080
Частота кадров	50Hz:25fps(1920×1080) 60Hz:30fps(1920×1080)
Настройка изображения	Яркость, контраст, насыщенность, острота
Аудио протокол	G.711
Поддержка компенсации засветки	Да
Хранение записей	FTP、Локально、NVR、SMTP、В облаке
Onvif	Onvif 2.4
Настраиваемая тревога	По движению、По зонам
Протокол	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP, DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP,NTP,SMTP
Основные возможности	3-Потока/Зеркало/3D DNR шумоподав ление/ROI/Анти Туман
Связь	RJ45 ( 10М/100М ) Сетевой порт
Аудио вход(опция)	1КАНАЛ, MIC BX/Line IN BX
Температура	-20°C ~ 60°C
Влажность	0%-90%RH Без конденсата
Питания	DC12V+5% / PoE(802.3af)



#### Иллюстрация

Схема ниже используется в качестве примера для различных моделей.

#### 1. Порты устройства



№ на схеме:	Порт	Назначение
1	Разъем питания	12V DC питание
2	Сетевой порт	Передача данных
3	Разъем питания (когда РоЕ нет)	12V DC питание
4	Сетевой порт	Передача данных и питания

#### 2. Схема подключение устройства:





## 1.Установите и запустите программное обеспечение

Скопируйте файл "IP Search.exe", на ваш компьютер и дважды нажмите, чтобы открыть его. Откроется меню Как показано на картинке:

Index	Model	Device Name	Firmware Version	IP address	Subnet Mask	GateWay	DNS	Edit	Upgrade
								IP Address Subnet Mask GaneWay DNS HTTP Port RTSP Port DHCP Enable Username	0 . 0 . 0 . 0 . 255 .255 .255 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 .
								Password	Medify

#### 2. Изменение IP настроек камеры

Убедитесь, что IP-камера подключена, и нажмите кнопку Поиск для поиска IP-камеры. Затем измените настройки IP адреса.. Далее нажмите кнопку Изменить чтобы подтвердить изменения.

Index Ma	del	Device Name	Firmware Version	IP address	Subnet Mask	GateWay	DNS	5 Edit	Upgrade
1 IR	AMERA	BPC .	3518EV200_OV9732	192.168.1.168	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1	IP Address	192.168.1.1
				2				Subnet Mask	255.255.255.
								GateWay	192.168.1.
								DNS	192.168.1.
								HTTP Port	80
								RTSP Port	554
								DHCP Enable	
								Username	admin
								Password	

### 7 Соединение с браузером

#### 1.Настройка браузера

Откройте ваш браузер IE browser В настройках безопасности выберите разрешать запуск Active X содержимого. Добавьте камеру В список надежных сайтов.

#### 2. Откройте ссылку: http://192.168.1.168

или другой адрес, который вы указали ранее

3. Установить модуль Управления ОСХ Модуль управления ОСХ необходим для работы с камерой на вашем компьютере. Подтвердите установку компонента когда появится всплывающее окно в браузере.





4. Первый вход систему После установки компонента ОСХ обновите страницу. По умолчанию логин пользователя "admin" установленный пароль также "admin"

Это реквизиты учетной записи администратора.



### 8 Настройка ПК для видеозаписи

### 1. Установка на компьютер Программного обеспечение VMS

Скопируйте файл "VMS Setup.exe" на ваш компьютер и дважды щелкните, чтобы установить его.

#### 2. Добавление камеры в программу

Откройте "VMS Management" выберите поиск устройства в локальной сети, или добавьте устройство вручную.

ж Поиск устройства: VMS Management→Getting Started→ Add Hardware→ Scan for Hardware→ Query → Select Device



# 9 Настройка мобильного клиента

1. Установите ПО для видеонаблюдения Для этого откройте на телефоне сайт <u>www.freeip.com</u>, скачайте и установите мобильный клиент FREEIP PRO".



※Просмотр Видео: Откройте VMS клиент и выполните вход →перейдите в раздел Live Video



#### 2. Добавьте необходимые устройства Нажмите "Add Device " Далее вы можете отсканировать QR код в веб пане-

Далее вы можете отсканировать QR код в веб панели устройства или вручную ввести его серийный номер.

