

FULL HD IP KAMEPA

Spyg Optima

IMX322+A5S6

Краткое руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за использование нашего продукта, пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к полному руководству пользователя на CD диске.



- После получения продукта, пользователь должен открыть наружную коробку упаковки для проверки наличия видимых повреждений.
- Пожалуйста, проверьте комплектность поставки согласно следующему списку:

| Список оборудования |

Наименование	Количество
IP камера	1
СD диск (руководство пользователя и ПО	1
Краткое руководство пользователя	1



Уважаемый пользователь, в прилагаемой инструкции описаны важные операции по эксплуатации и обслуживанию (ремонту) камеры.



Уважаемый пользователь, камера является электроприбором, соблюдайте меры безопасности при работе с камерой.



Благодарим Вас за покупку IP-камеры, Spyg Optima! Пожалуйста, тщательно изучите эту инструкцию для ознакомления с необходимой для работы информацией.

- Перед использованием камеры, пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство и убедитесь в исправности блока питания или РоЕ коммутатора.
- Необходимо следовать рекомендациям производителя для профессиональной установки устройства, запрещается разбирать оборудование без разрешения.
- Для обеспечения корректной работы сенсора камеры, запрещается направлять в объектив яркий свет продолжительное время.
- При загрязнении или затуманивании объектива, пожалуйста, используйте специальные чистящие аксессуары для оптики для его очистки.
- Камера не должна устанавливаться рядом с вентиляционным оборудованием или кондиционером, т.к. объектив может загрязниться или запотеть.
- При установке, ремонте или чистке камеры, пожалуйста убедитесь что питание выключен.
- Не устанавливайте камеру в зоне высокой температуры или близко к источникам тепла.
- Во избежание повреждения камеры и поражения электрическим током, запрещается разбирать камеру.
- Запрещается эксплуатация камеры в сильном магнитном поле или в зоне действия лазерного луча.
- В случае возможности грозы, пожалуйста установите, молниезащиту и обеспечьте заземление устройста.
- Повреждения камеры и другие экономические потери, вызванные человеческим фактором, являются предметом вашей ответственности.

Памятка:

- Источник питания должен пройти сертификацию безопасности, выходное напряжение, ток, полярность напряжения и рабочая температура должны соответствовать требованиям данного оборудования.
- Пожалуйста, установите устройства молниезащиты или отключите питание во время грозы.
 Для получения видео и фотографий высокого клиноства убодитась в сазбили цести сотрята со клиноства убодитась и сазбили сазбили сазбили сазбили со клиноства убодитась и сазбили са
- качества убедитесь в стабильности сетевого соединения.

З Основные характеристики

- Работа при ультранизкой освещенности в реальном времени, высокая производительность, поддержка ABLC (AutoBackLight Compensation - компенсация фоновой засветки) для изображения.
- Поддержка конфигурирования через WEB и сетевой мониторинг IE.
- 3. Поддержка двойного потока.
- Поддержка OSD с настройками цвета, яркости, насыщенности и цифрового масштабирования.
- Поддержка передачи видео в реальном времени, обнаружения движения и масок конфиденциальности.
- 6. Поддержка удаленного мониторинга, протокола ONVIF2.4 и переключателя ИК-фильтра.
- 7. Поддержка сетевой платформы Р2Р.

4 Описание параметров

Платформа	Сенсор Sony IMX322 + Процессор A5S66	
Описание	2х Мегапиксельная IP Камера	
Тип сенсора	1/2.8" 2.43 Мегапиксельный CMOS сенсор	
Мин. Освещенность	0.01 люкс	
Сигнал/шум	>50дБ	
Затвор	1—1/10000s(регулируемый)	
Объектив	2.8/3.6/4/6/8/мм или 2.8-12мм(варио объек- тив) в зависимости от модели	
Крепления объектива	C/CS	
WDR	WDR	
Цифровой шум	3D DNR	
День/Ночь	ICR-инфракрасный фильтр	
Сжатие видео	H.264	
Скорость передачи	64-12000 Кбит/с	
Макс. разрешение	1920×1080	
Частота кадров	50Hz:25 кадров/с (1920×1080) 60Hz:30 кадров/с (1920×1080)	
Настройка изобра- жения	Можно настроить яркость, контрастность, насыщенность, резкость	
Компенсация фоно- вой засветки	Поддерживается	
Функция хранения	FTP, локально, NVR, SMTP	
Протокол Onvif	Поддерживается Onvif 2.4 (порт:8999)	
Сигнализация	Обнаружение движения, маска конфиден- циальности	
Протоколи	TCP/IP、HTTP、DHCP、FTP、DNS、	
протоколы	DDNS、RTSP、NTP、SMTP	
Общие функции	Одиночный/двойной/тройной поток/Зеркало	
Коммуникационный интерфейс	RJ45 (10M/100M) настраиваемый Ethernet порт	
Температура	-20°C ~ 50°C	
Влажность	Относительная влажность 0%-90% без конденсации	
Питание	12 В ±5% пост.тока / РоЕ(802.3af)	



Иллюстрация

Следующая структурная схема используется в качестве примера для разных моделей камер.

1. Входной интерфейс



Номер	Интерфейс	Описание функции	
1	Разъем питания	12В постоянного тока	
2	Сетевой интерфейс	Передача данных в сети	
3	Разъем питания (в	12В постоянного тока	
Ũ	режиме ожидания)		
4	Сетевой интерфейс	Передача данных в сети, 12В пост. тока через РоЕ	

2. Подключение устройства



1. Установка клиентского ПО

Найдите файл "IP Search.exe" на компакт диске, скопируйте его на компьютер и запустите двойным щелчком по нему. Откроется утилита поиска IP камер, как это показано на рисунке справа:

2. Изменение настроек ІР-камеры

Убедитесь, что IP-камера включена и находится в одной компьютерной сети с компьютером на котором выполняется приложение "IP Search.exe". (1) Нажмите кнопку Search (Поиск) для поиска IP-камеры, (2) выберите обнаруженную камеру из списка и (3) измените ее настройки. Для сохранения нового адреса, (4) нажмите кнопку "Modify IP" (Изменить IP адрес) для подтверждения. нового IP адреса камеры. Примечание: после этого камера будет доступна по указанному вами новому IP адресу. В нашем примере мы ввели адрес 192.168.1.168





8 Соединение компьютера с IP камерой

1. Установите ПО клиента CMS

Найдите на CD диске файл "HeroSpeedCMS.exe", скопируйте его на компьютер и запустите его для начала установки.

2. Поиск и добавление устройств Нажмите "Search Device" (Поиск устройства) для поиска устройства в сети или добавьте устройство вручную.

. ※Для поиска и добавления устройства выберите: Configuration Management > Device Management > Add Device > Online Searchina> Query > Select Device



ж Добавление устройства вручную: Configuration > Device Management > Add Manually

Device management			0	🗏 🖦 😔 🗢 🕈 🛛
All (16) And All Anno Anno. 12 Million Anno. 2	2	whywe i constraints and these in the second		Toola (a) Toola (a) Toola (a) Toola (a) Toola Tool

Device name		Device type	IPCAM
Device IP		Port	554
Username	admin	Http port	80
Password	*****	Channels	1
Area name	1	Link Type	
		Playback	5000

Соединение с Internet Explorer

1.Настройте браузер

Для этого - откройте браузер Internet Explorer, перейдите в меню настроек браузера, выберите меню "Свойства браузера" закладка "Безопасность" Снимите флажок с опции "Включить защищенный режим" Далее перейдите в меню настроек уровня безопасности (кнопка "Другой...") Выберите "включить" для всех пунктов меню и нажмите "ОК"

2. Введите адрес в браузере:

"http://192.168.1.168" (или другой, указанный Вами ранее)

3. Установите плагин для браузера

Для работы камеры, необходимо установить ОСХ дополнение для браузера на вашем компьютере. При первом подключении к IP-камере, нажмите во всплывающем окне кнопку "ОК" и установите ОСХ дополнение, как это указано на рисунке ниже:





 Учетная запись пользователя
Обновите страницу и введите правильное имя пользователя и пароль. По умолчанию имя пользователя и пароль будут "admin".



9 Подключение мобильного клиента

1. Установите программу для мобильного мониторинга

Откройте веб страницу на смартфоне: www.freeip.com скачайте и установите программу мониторинга "FREEIP"



2. Добавьте устройство

Нажмите "Add Device" (добавить устройство) Можно сосканировать QR-код для ввода серийного номера с устройства или ввести его вручную

