### Спецификация

Модель	9 КАНАЛЬНАЯ		
СИСТЕМА	LINUX		
Стандарт Сжатия	H.264		
IP камеры	9 КАНАЛОВ (1920×1080, 1280×960, 1280×720 итд.)		
НD Выход	1КАНАЛ, HD порт; разрешение:1920x1080P/60Hz		
VGA Выход	1CH. VGA порт; разрешение:1920x1080P/60Hz		
Разрешение предпросмотра	9xD1/1x1080P( один канал для основного канала IP камеры,несколько каналов для суб потоков)		
Разрешение Видео	9CH×1080P/9CH×960P/4CH×720P, итд. (зависит от IP камер.)		
Частота кадров видео	РАL: 25 кадров / сек; NTSC: 30 кадров / сек.		
Локальный просмотр	Один канал, воспроизведение 1x1080Р		
Архив	Поддерживается сетевой и локальный		
Жесткий диск	Один диск SATA (максимум 4TB)		
Сетевой Интерфейс	1 RJ-45 порт (10/100Мбит)		
Поддержка мобильных клиентов	iPhone, iPad, Android		
Браузер	IE8.0 и выше, Firefox, Google		
Протоколы согласования	ONVIF2.4		
USB Интерфейс	Два USB2.0 порта		
Мульти-Возможности!	Поддерживает одновременно: запись, просмотр, сетевую архивацию, просмотр с мобильного клиента и работу в меню устройства		
Двойной поток	Да		
Рабочее напряжение	DC 48B		
Operating Temperature	-10°C — 55°C		
Влажность	10%~~90%		
Энергопотребление	≪ 60Bτ		

## Комплект поставки

	Наименование	Количество
1	Мышь	1
2	Компакт диск	1
3	Блок питания	1
4	Краткое руководство пользователя	1
5	Сетевой видео Регистратор	1



Spyglass Surveillance Systems

Под торговой маркой SpyG на российском рынке представлено высококачественное оборудование для систем видеонаблюдения.

# Сетевой видео регистратор Spyg Optima

#### Краткое руководство по установке



## Spyg Optima SO.B.10PE8-7014 (PoE x 8)

Спасибо за приобретение регистратора Spyg Optima! Ознакомьтесь с кратким руководством перед началом работы. Побдробное руководство находится на компакт диске.

### Инструкция:

 Регистратор должен быть установлен в хорошо вентилируемом помещении на надлежащем расстоянии от земли для отвода тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия во избежание перегева.

 Регистратор должно быть расположен горизонтально во время монтажа, не следует устанавливать его в местах, подверженных воздействию чрезмерной вибрации.

Пожалуйста, эксплуатируйте регистратор в сухом помещении, нарушение этого правила в случае короткого замыкания может привести к пожару или другим опасным последствиям. Регистратор допустимо использовать только в помещении.

 Выберите жесткий диск, рекомендованный производителем для работы в системах видео наблюдения, чтобы гарантировать долгую и надежную работу

• Регистратор не рассчитан нести тяжелый вес, пожалуйста, не ставьте на него тяжелые предметы

## 1. Внешний вид регистратора

Примечание: Внешний вид, в том числе кнопки, интерфейсы и корпус, предназначены только для справки, внешний вид товара может стличаться.

Передняя панель



Описание		Вид	Описание
Цифровые кнопки	Переход на заданный канал	<b>EA</b>	Сетка на4 канала
ОК/МЕНЮ	Вход в главное меню	9	Сетка на 9 каналов
USB/МЫШЬ	Для подключения мыши или USB накопителей	16	Сетка на 16 каналов
ALARM (TPEBOFA)	Горит, когда тревога срабатывает	REC (запись)	Горит во время записи
Линк	Горит или мерцает во время сетевой активности	HDD (Жесткий диск)	Горит или мерцает когда диск работает
Питание	Индикатор питания		

#### Задняя панель



Интерфейс	Назначение	
1	VGA выход	
2	НОМІ выход	
3	Ethernet сетевой порт	
4	Порты с поддержкой РоЕ для подключения IP камер	
5	Вход для адаптера питания	

## 2. Установка диска

Устройство совместимо с 2.5 и 3.5 дюймовыми жесткими дисками, с максимальной емкостью 4T6.

#### Схема ниже приведена для примеон

 Отвинтите винты закрепляющие крышку корпуса. Вставьте диск и совместите отверстия на жестком диске с отверстиями на корпусе регистратора.





- Переверните регистратор и закрепите винтами жесткий диск на корпусе.
- ④ Подключите жесткий диск, кабель питания и кабель SATA.





### 3.Локальный вход в систему

После успешного запуска, щелкните правой кнопкой мыши - появится окно для входа в систему. По умолчанию пользователь «admin» и пароль «12345». Администратор (admin) является пользователем с полными появами по умолчанию.



## 4.Вход в Web панель

Если плагин не запускается - тогда вам нужно настроить браузер следующим образом: Перейдите в настройки безопасности браузера, в настройках элементов управления ActiveX—разрешите запуск этого осдержимого, и нахмите кнопку OK.

Введите IP-адрес регистратора в адресной строке браузера, и подключитесь. После успешного подключения, появится поле для ввода логина и пароля, как показано ниже.

Введите имя пользователя и пароль по умолчанию имя пользователя администратора завод администратора, пароль 12345.



## 5.Подключение IP камер

Внимание: Убедитесь что камеры и регистратора находятся в одной сети, но имеют разные IP адреса.



